

FEHLERBEHEBUNG

Verbindung prüfen
Ist der Stecker vollständig eingesteckt?

Neustart
Stecker abziehen
10 Sekunden warten
wieder einstecken

Problem nicht
behalten?

Rufen Sie den IP-Support an:
+49 30 8867 6341

IP Innovative Power GmbH
Saubere Energie für die Straße von morgen

For more: www.ipinnovativepower.com/ev-app



AUTO-LADEN IM BÜRO

LADEN ENTDECKEN

FUNKTIONSWEISE

App 



App herunterladen
(QR-Code scannen)



Registrieren
und Anmelden



Auto
anschießen



Ladepunkt in der App auswählen –
der Ladevorgang startet



Zum Beenden in der App
„Laden stoppen“



Stecker abziehen – Sitzungsdetails
erscheinen unter *Sitzungen & Zahlungen*

Roaming 



Ladekabel einstecken



Roaming-Karte anlegen oder Station in
der App auswählen, Ladevorgang startet



Zum Beenden, Laden im Auto oder
per App stoppen und Kabel trennen



Ladedaten in der
App überprüfen

